





Pièces détachées S 3009 • Wisselstukken S 3009			Ref.
mousseur complet M22	6	<i>mousseur M22</i>	S 1510
bec complet S 3009	6+7	<i>uitloop voor S3009</i>	S C 3009
croisillon	3	<i>handgreep</i>	S 3090
rosace sous croisillon	4	<i>rozet onder handgreep</i>	S 3091
Pastille EF	1	<i>Plaatje voor KW</i>	S 3092F
Pastille EC	1	<i>Plaatje voor WW</i>	S 3092C
Tête à clapet EC ou EF	5	<i>Binnenwerk WW of KW</i>	S 3080
Pièces détachées S 6308 - Wisselstukken S 6308			Ref.
mousseur complet M22	6	<i>mousseur M 22</i>	S 3040
Bec complet S6308	6+7	<i>uitloop voor S 6308</i>	S C 6308
croisillon	3	<i>handgreep</i>	S 3090
rosace sous croisillon	4	<i>Rozet onder handgreep</i>	
pastille EF ou EC	1	<i>Plaatje voor KW of WW</i>	S 6359
Tête céramique EC ou EF	5	<i>keramisch binnenwerk WW of KW</i>	S 6381









